

# REINER timeStamp 131



REINER timeStamp 131 je kompaktní elektronické razítko v moderním designu. Jednoduchá obsluha i rozsáhlé tiskové varianty umožňují optimalizovat pracovní procesy ve všech oblastech, kde otisk data, času tisku a číslování hraje důležitou roli.

Stručný popis razítka:

- Tiskne nejrůznější kombinace variant času, data, číslování a krátkého textu
- Jednořádkový text, maximální šířka 40 mm
- Individuální otisk až tří programovatelných řádků
- Automatický posun dnů, měsíců a roků
- Tisk času v několika formátech: 12 nebo 24 hodin, volba mezi formáty hod/min, 1/100, 1/10 nebo 1/20 hodiny
- Jištění nastaveného programu heslem
- Dokáže vytisknout až 3 průklepy

Příslušenství:

Kazeta s barvicí páskou, černá nebo červená

černá: obj. kód 131700-000

červená: obj. kód 131700-001

Ukázky možných otisků:

JAN 21 2011 AM5:39

18 ENE 2012 PAG

20 AOU 2013 PAYÉ

AUG 13 2012 PAID

UE, 18 MAR 2011

FR, 18 9:50

2012 DEC 20 16:49:54

2013 AOU 19 16:46

17 FEV 2012 16:43

ERHAL 14 JUN 2013

RCVD JUN 14 2011

19 JUN 2011 00000023

2012 JUN 19 00000026

**MEGAFLEX<sup>®</sup>**  
The Marking Company

Zastoupení a servis pro Česko a Slovensko:  
MEGAFLEX, spol. s r.o., Osiková 3, 130 00 Praha 3  
info@megaflex.cz +420-284829696 www.megaflex.cz

# Základní nastavení razítka timeStamp 131

REINER



## Tlačítko pro volbu programovacího módu

Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí znak ▲ .  
Opakovaným stiskem [ SELECT ] se znak šipky posune k následujícímu bodu MENU.



## Tlačítko pro výběr a změnu zvolného bodu MENU



## Tlačítko pro uložení na displeji nastavené funkce

Opakovaným stiskem [ SET ] opustíte programovací mód.

### Pořadí typů otisků data

1 M.D.H.Min	15 M.D.Y.C	Y = Rok
2 D.M.H.Min	16 D.M.Y.C	M = Měsíc
3 M.D.Y.H.Min	17 Y.M.D.C	D = Den
4 D.M.Y.H.Min	18 C.D.H.Min	H = Hodina
5 Y.M.D.H.Min	19 N.M.D.Y	Min = Minuta
6 Y.M.D.H.Min.S	20 N.D.M.Y	S = Sekunda
7 D.H.Min	21 N.Y.M.D	C = Text před
8 DOW.D.H.Min	22 M.D.Y.N	N = Číslo
9 Y.M.D	23 D.M.Y.N	DOW = Den v týdnu
10 M.D	24 Y.M.D.N	
11 DOW.D.M.Y	25 N.D.H.Min	Zarovnání tisku
12 C.M.D.Y	26 N.M.D.H.Min	1. doleva
13 C.D.M.Y	27 N.Y.M.D.H.Min	2. na střed
14 C.Y.M.D	28 N.Y.M.D.H.Min.S	3. vpravo
	29 N	
	30 Individuální	

### ◀ RESET

**DISPLEJ**

- Sekundy
- Hodiny
- Minuty

- Rok
- Měsíc
- Den

1 = 12 hodin  
2 = 24 hodin

Čas

Datum

NE

Hodiny

PO

Uložené otisky

ÚT

Tiskový styl

ST

Text před

ČT

Volba jazyka

PÁ

Volba tisku

SO

Letní čas (START / KONEC)

- Rok
- Měsíc
- Den

ČÍSLOVÁNÍ

- Počet
- Opakování
- Reset

Počáteční číslo

HESLO

Bzučák

EXT SIGNÁL

VYP

ZAP

Časový plán

EXT. SIGNÁL

Bzučák interní

- SIGNÁL
- Bzučák

- Číslo programu
- Hodina
- Minuta

- Číslo programu
- Den v týdnu
- Akce

### Možné texty

1 = ERHAL	7 = BEZAH
2 = GESEN	8 = BENUT
3 = EING	9 = GEFAX
4 = AUSG	10 = UNGÜL
5 = BESTÄ	11 = ORIGN
6 = ABLAG	12 = GENEH
	13 = ERIED

#### Individuální otisk

- Řádka
- Pozice
- Kódy znaků

#### Jazyk

- 1 = ANGLICKY
- 2 = ŠPANĚLSKY
- 3 = NĚMECKY
- 4 = FRANCOUZSKY
- 5 = ITALSKY
- 6 = PORTUGALSKY
- 7 = ČÍSLA

#### Směr tisku

- 1= doprava 2= doleva

#### Spouštění tisku

- 1 = Automaticky
- 2 = Poloautomat
- 3 = Ručně
- 4 = Kombinovaně

